

6000 Series

Номер подшипника.	Размеры (мм)				Базовая нагрузка (кН)		Предельная скорость (об/мин)		Масса
	д:	Д:	Б:	рупий мин	Кр	Кор	Смазка	Масло	Кг
60/32	32	58	13	1	1200	820	1200	1500	0.129
60/28	28	52	12	0.6	1270	755	1400	1600	0.098
60/22	22	44	12	0.6	955	515	1700	2000	0.074
6040	200	310	51	2.1	218	243	2000	2400	11.9
6038	190	290	46	2.1	197	215	2100	2500	9.18
6036	180	280	46	2.1	189	199	2300	2700	8.8
6000	10	26	8	0.3	4.55	1.96	2900	3400	0.019
6001	12	28	8	0.3	5.1	2.39	2600	3000	0.021
6002	15	32	9	0.3	5.6	2.83	2200	2600	0.03
6003	17	35	10	0.3	6.8	3.35	2000	2400	0.039
6004	20	42	12	0.6	9.4	5.05	1800	2100	0.069
6005	25	47	12	0.6	10.1	5.85	1500	1800	0.08
6006	30	55	13	1	13.2	8.3	1300	1500	0.116
6007	35	62	14	1	16	10.3	1200	1400	0.155
6008	40	68	15	1	16.8	11.5	1000	1200	0.19
6009	45	75	16	1	21	15.1	9200	1100	0.237
6010	50	80	16	1	21.8	16.6	8400	9000	0.261
6011	55	90	18	1.1	28.3	21.2	7700	9000	0.388
6012	60	95	18	1.1	29.5	23.2	7300	8300	0.414
6013	65	100	18	1.1	30.5	25.2	6500	7700	0.421
6014	70	110	20	1.1	38	31	6100	7100	0.604
6015	75	115	20	1.1	39.5	33.5	5700	6700	0.649
6016	80	125	22	1.1	47.5	40	5300	6200	0.854
6017	85	130	22	1.1	49.5	43	5000	5900	0.89
6018	90	140	24	1.5	58	49.5	4700	5600	1.02
6019	95	145	24	1.5	60.5	54	4500	5300	1.08

6000 Series

6020	100	150	24	1.5	60	54	4200	5000	1.15
6021	105	160	26	2	72.5	65.5	4000	4700	1.59
6022	110	170	28	2	82	73	3800	4500	1.96
6024	120	180	28	2	85	79.5	3500	4100	2.07